

# 傾斜・回転スタンドの取り付け

この手順書に従い、慎重に作業を行ってください。手順を誤るとコンピュータの故障につながり、製品保証が適用されません。

**【参考】** 「在宅自己交換修理サービス」に関する手順書は以下の URL からダウンロードできます。

<http://www.apple.co.jp/support/cip/index.html>

## 必要なツール

取り付けに使用するツールは「傾斜・回転スタンド」に同梱されています。



## スタンドを取り付ける

1. 開いている書類を保存し、全てのアプリケーションを終了します。
2. 特別メニュー（Mac OS 9）、またはアップルメニュー（Mac OS X）から「システム終了」を選択してコンピュータの電源を切断します。
3. 接続されている全てのケーブルを外します。
4. 作業をする場所に柔らかい布、またはタオルをしきます。
5. コンピュータを布の上で回転させ、逆さまに配置します。



6. スタンドは下図の○で囲んだ位置に取り付けます。



7. 下図を参照し、コンピュータ底部足の間にあるネジを外します。



---

8. ネジ穴とスタンドの位置を合わせます。



9. 【参考】スタンドは前後にスライドさせる事ができ、最初のネジを取り付ける際はコンピュータの後方へスライドさせておきます。



10. 最初のネジをしめます。



11. 後方の2つのネジをしめるために、スタンドを前方へスライドさせます。



12. 左側のネジをしめます。



13. 右側のネジをしめます。



---

14. 慎重にコンピュータを起こします。



---

アップル コンピュータ株式会社

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
東京オペラシティタワー 〒163-1480  
[www.apple.co.jp](http://www.apple.co.jp)

© 2002 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple、Apple ロゴ、Mac、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。Power Mac は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。著作権法に基づき、Apple の許可なく本書類の全体、もしくは一部を複写することを禁止します。